

For RT-KR Gammel display.



Systemindstilling af parametre for kedel under kode "0011".

I arbejde på system under kode er der muligt at gå over på standard fyring, det er når display viser aktuel temperatur.

Med tryk på **"+" og "-"** kommer display til at vise **"HESL"** og efter 1 sekund vil der stå **"0000"**
Ved hjælp af tasterne **"+"** køres tallet op til **"0011"** herefter trykkes der på **"F"** (ok) nu kan der arbejdes i følgende parametre..

Ventilatorens omdrejninger ved langsom drift.

"F" som ok, display **"oL37"**, (fra 0 til 99) normalt 37 . Ændres ved at bruge **"+"** og **"-"** til de omdrejninger man vil have den til at kører på.

Tilbage **"K"**

nu kan det prøves af ved hjælp af **"V"**.

Ændre **"SP"** (ønsket temperatur.)

"F" display **"E, 80"** (fra 60 til 90)

ændres med **"+"** eller **"-"**

tilbage **"V"**

Ændre effekten ventilator omdrejninger (fra 20% til 100%)

1=100%. 2=80%. 3=60%. 4=40%. 5=20%.

2 * **"F"** display **"L 1"** ændres ved hjælp af **"+"** eller **"-"**

Dette er udført af WWW.vigasproblemer.dk Må bruges som en hjælp, der er ingen garanti på det skrevet.